


Programma di pulizia

per il serbatoio interno della pressa



pulizia
rapida



basso
consumo
d' acqua

Breve descrizione

Il "programma di pulizia" è concepito per una pulizia del serbatoio interno della pressa dopo lo scarico delle vinacce. Il programma risulta rapido ed efficace e garantisce un risparmio di risorse.

Caratteristiche e vantaggi

La sequenza del programma di pulizia comprende i seguenti passi modificabili:

- La membrana viene leggermente gonfiata per evitare la formazione di grinze che possono intrappolare i residui di pressatura.
- Tramite il portello/i portelli, aggiungere acqua o una soluzione detergente al serbatoio della pressa.
- Il portello viene chiuso ed inizia un ciclo di lavaggio.
- Il detergente liquido può quindi essere scaricato attraverso il/i portello/i o la valvola di drenaggio del mosto.

Il tempo di esecuzione del "programma di pulizia" varia dai 5 ai 15 minuti, a seconda del tipo di pressa. A questo va aggiunto il tempo necessario per riempire l'acqua o il detergente liquido.